



INKOPPLING AV HÅRDVARA

2.1 INKOPPLING AV TV-BOX

Vid inkoppling av TV-boxen behöver den först och främst kopplas direkt mot routern användandes en nätverkskabel. Förslagsvis kan ni använda en av de medföljande kablarna, men om den är för kort går det precis lika bra att använda en egeninköpt sådan.




Koppla sedan in medföljande strömadapter mellan TV-boxens runda strömuttag och ett strömuttag. Se även till att Power-knappen står på "On".



INKOPPLING AV HÅRDVARA

2.2 INKOPPLING AV TV-BOX

Sista steget i inkopplingen är att få bild till TV-skärmen. Förslagsvis kan ni använda er av medföljande HDMI-sladd mellan TV-boxen och TV:n, men om det inte finns ett sådant uttag i er TV går det även alldeles utmärkt att använda en SCART-kabel. Detta medföljer dock ej.



Dioden på TV-boxens ovansida bör nu lysa rött. Tryck då på Power-knappen på medföljande fjärrkontroll så kommer lampan i stället lysa grönt. Förutsatt att ni har rätt inställd källa/source på TV-skärmen bör ni nu få bild. Följ stegen som kommer upp där för att para ihop fjärrkontrollen med TV-boxen, så kommer tjänsten fungera på nolltid!